CV- Einstellungen für PIKO RBe 4/4 bei Lenz Silver+Next18

CV 33 – 47	Werte-bereich	Funktionszuordnung (Mapping) für Funktionsausgänge: Um eine Funktion des Digitalsystems einem Funktionsausgang zuzuordnen sucht man den Schnittpunkt der Zeile der gewünschten Funktion mit der Spalte des gewünschten Funktionsausgangs. Die gefundene Zahl wird in die entsprechende CV eingetragen. Zur Anschauung sind die werkseitig eingestellten Werte fett gedruckt.									Werks-einstellung
CV		Ausgang:	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	
33	0-255	F0 vorwärts	**1**	2	4	8	16	32	64	128	1
34	0-255	F0 rückwärts	1	**2**	4	8	16	32	64	128	2
35	0-255	Funktion 1 vorw.	1	2	**4**	8	16	32	64	128	4
36	0-255	Funktion 2	1	2	4	**8**	16	32	64	128	8
37	0-255	Funktion 3	1	2	4	8	16	32	64	128	0
38	0-255	Funktion 4	1	2	4	8	16	32	64	128	0
39	0-255	Funktion 5	1	2	4	8	**16**	32	64	128	16
40	0-255	Funktion 6	1	2	4	8	16	**32**	64	128	32

41	0-255	Funktion 7	1	2	4	8	16	32	**64**	128	64
42	0-255	Funktion 8	1	2	4	8	16	32	64	**128**	128
43	0-255	Funktion 9	1	2	4	8	16	32	64	128	0
44	0-255	Funktion 10	1	2	4	8	16	32	64	128	0
45	0-255	Funktion 11	1	2	4	8	16	32	64	128	0
46	0-255	Funktion 12	1	2	4	8	16	32	64	128	0
47	0-255	F1 rückwärts	1	2	**4**	8	16	32	64	128	4